

Steg för Steg Att ansluta en Repeater



Skruva på antennkabeln på antennen och montera antennen så högt och fritt som möjligt.

Skruva fast antennkabeln på antennkontakten i repeatern och kontrollera att den är korrekt ansluten (kontakten är placerad på väskans utsida bredvid handtaget).



Koppla in strömmen och se till att strömkontakten på repeaterns baksida är påslagen (-).

Vrid på repeatern på volymratten på repeaterns framsida. Ställ volymen så lågt som möjligt.



Blå och vit lampa ska lysa. Om den vita lampan inte lyser, tryck in den vita knappen.

ENTEL RP500

BRUKSANVISNING



Placering av väska

Då väskan pga. överhettningrisk inte får stängas under drift måste den antingen placeras inomhus alternativt täckas över noggrant för att skyddas mot fukt. Väskan anslutes till 230V uttag samt till antennen som skall placeras högt och fritt.

Lampor

- Repeatern är påslagen
- Talk Through är aktiverat (dvs. repeatern skickar vidare anrop till de andra radioapparaterna i kommunikationssystemet).
- RX - Repeatern tar emot anrop
- TX - Repeatern sänder anrop vidare

Stäng ej locket

Väskan får inte stängas helt då det stör kylningen av repeatern som i värsta fall kan överhettas.

Blindkäppsantenn

Blindkäppsantennen monteras vertikalt med antennkontakten pekandes nedåt. Viktigt är att den placeras högt och fritt, med så lite störande objekt i närheten som möjligt.

Dipolantenn

Dipolantenner ska monteras vertikalt med antennkontakten pekandes nedåt. Viktigt att tänka på är att om man har två eller fler dipolantenner måste samtliga antenner monteras i en rät linje ovanför varandra med ca 1 meters mellanrum.

