

Ansluta och Använda

# Krankit



# Ansluta och Använda Krankit



Anslut pedalen till monofonen.



Anslut monfonen till radion.



För bästa ljudkvalitet, placera (häng eller fäst) monfonen max 20cm från (rakt framför) munnen.

Placera pedalen på golvet så att du bekvämt kan trampa på den för att göra ett anrop.

När anrop kommer in hörs detta ur monfonens högtalare.



När du vill göra ett anrop trampar du ner pedalen samtidigt som du pratar i monfonen.

OBS! För att du ska höras tydligt är det viktigt att tala rakt in i monfonen samt att placera den så nära munnen som möjligt. Radioapparaten får ej stå i laddaren under användning!